

МУЛЬТИ ВУД

(812) 449-14-07
www.multiwood.ru

- УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



СОДЕРЖАНИЕ

I	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2
II	ПЛАНИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ КОМПЛЕКТА	2
	Введение	2
	Правила полярности для приборов и проводов	3
	Соединения с блоком управления	3
	Иметь ввиду при установке кабеля	4
III	РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛИ	5
	Правильный угол наклона	5
	Расположение панели	5
IV	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	6
V	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА	8
	Размещение	8
	Проводка	9
	Установка предохранителя аккумулятора	11
	Установка переключателя нагрузки	11
VI	ФУНКЦИИ КОНТРОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ	12
	Контрольное управление переключателями и дисплеем	12
	Главный переключатель	12
	Регулирование расхода	13
VII	ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ	13
VIII	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	14
IX	ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	15

ООО «Мульти Вуд», Санкт-Петербург, ул. Белоостровская д. 22, оф. 208
тел.: +7 (812) 449-14-07
факс: +7 (812) 449-14-08
WWW.MULTIWOOD.RU
e-mail: info@multiwood.ru